

H-F 悬挂式冷却塔加药器

真实的现状

冷却塔在运行过程中会出现腐蚀、结垢和微生物的问题，现阶段投加化学药剂是解决冷却水水处理问题的主要手段。大型冷却水系统都需要配备加药泵、药剂储罐、监测和控制设备。但是，对于应用最为广泛的小型冷却塔，受初始成本、安装空间、运行环境和维护条件等方面的限制，加药设备的配置很不完善，大量的小型冷却塔无法进行有效的化学处理。

我们的对策

H-F 悬挂式冷却塔加药器是为解决小型冷却塔加药问题设计的产品，用来投加片剂形态化学品，比如，缓蚀阻垢片，氯片，溴片，酸片等。使用时，把片剂加到圆筒中，挂在冷却塔的淋水下面，当冷却塔运行时淋水会聚集在水盘里，溶解药剂，然后通过水盘底部孔和盘子边缘溢流加入系统。你可以通过旋转水盘和圆筒调节开孔的开度调节加药速度，当最下面的片溶解后，上面的片会下落，补充药剂，实现长周期加药。当冷却塔不工作时，水盘中的水会从底部的孔全部流出，药片处于干燥状态，这样就停止加药了，不会出现药剂投加过量和浪费药剂。



规格参数

加药筒高度	20cm	加药筒内径	7cm
药剂添加量	700—1000g	淋水盘直径	15cm

产品特点

- 极致巧妙设计，安装简单、使用方便；
- 加药筒下端“药片”缓慢溶解，上部“药片”自动下落补充，实现药剂连续投加；
- 通过调整水流开口大小灵活调节投药速度和投药量；
- 塔开加药，塔停药停。

使用方法：



1、打开上盖



2、加入药片



3、调整开孔



4、挂入塔中

