

## B-F 箱式水处理加药器

### 产品简介

力普水片箱式加药器是针对力普水片缓释片剂产品开发的专用加药设备，通过加药器投加力普水片可以实现药剂释放速度灵活调节、药剂在线投加、片剂自动补充，最大程度延长服务拜访周期，在较大规模冷却水系统（300~500RT）用加药器投加力普水片效果更优。

配套加载“力普云控”IOT 远程控制模块可以实现基于力普水片的水化学处理全自动远程运行管理。



力普水片专用加药器

专利产品，证书号：CN12506357

### 产品参数

参 数	规 格
外形尺寸（长×宽×高）mm	330×200×450
最大投药量 Kg	8-12
加药内桶数量	8
进水管规格	DN15
出水管规格	DN20
主体材质	UPVC

### 产品特点

- 安装、使用、管理和维护简单、方便、可靠；
- 适用于力普水片缓蚀剂、杀菌灭藻剂和 PH 调节剂各种类别产品；
- 占用空间小，无动力需求，不需要加药泵；
- 药剂投加稳定，加药速度和加药量可灵活调整；
- 服务周期内药剂自动补充，最大程度延长服务和拜访周期；
- 加载配套模块可实现冷却水化学处理全自动远程运行管理。

### 安装和使用方法

在使用现场选择墙壁、水池上盖面、冷却塔塔壁、供水管线等合适位置，将加药器放置或悬挂固定，从系统引出一条 DN15 管线连接到加药器进水端，将加药器出水管接入冷却水水池或集水盘，打开加药器进水阀门即可投入使用。

在加药桶内加入周期用量的药剂（片），通过调节加药器溢流口高度调节浸入水中片剂的数量调整加药量，当水中药片释放溶解后上部的药片浸入水中实现药剂自动补加，从而实现整个服务拜访周期内药剂的连续、稳定、可靠投加。当冷却水停止运行时，加药器自动排空停止“加药”，避免药剂浪费和过量投加。

